



**Mavometerschaltungen bei verschiedenen Röhrenmessungen unter Angabe der gebräuchlichsten Zusatzwiderstände.**

1. Messen der Heizspannung.  
Vorwiderstände von Nr. 10v bis 14v
2. Messen der Gitterspannung.  
Vorwiderstände von Nr. 14v bis 20v
3. Messen der Anodenspannung.  
Vorwiderstände von Nr. 20v bis 23v
4. Messen des Heizstromes.  
Nebenwiderstände von Nr. 10a bis 19a
5. Messen des Anodenstromes.  
Nebenwiderstände von Nr. 3a bis 8a
6. Messen des Gitterstromes.  
Nebenwiderstände von Nr. 1a bis 4a